

Кормогигиена в кормотранспортере

Падёж, диарея и выпадение прямой кишки часто являются результатом плохой кормогигиены. Частота и необходимость очисток варьируются, интервалы между ними – рекомендуемые.

1. Наружные силосы

- Установить дверцу смотров. люка для эффективного контроля гигиены
- Ежеквартальная проверка, полное опорожнение и очистка по необход.
- Многие фирмы специализируются на очистке наружных силосов

2. Мельница и сопельный фильтр

- Установить aspirатор для уменьшения конденсата. Очищать мешочные фильтры каждые 1-2 недели. При необх. заменять фильтры.
- Инспектировать и очищать мельницу при замене решета и дробилки.

3. Смеситель для сухих кормов

- Очищать ниспадающую трубу (установить замок с защелкой). Затем скоблить или пропылесосить кормосмеситель. Проверять раз 14 дней.

4. Корыто для жидких кормов

- Корм. труба крепится с замком с защелкой и очищается еженедельно. Иметь 2 комплекта взаимозаменяемых труб. Мыть еженедельно.
- При безостаточном кормлении промывать смесительное корыто и емкость для использованной воды еженедельно.
- Установить во всех корытах кислотные туманообразователи, значительно уменьшающие необходимость очистки.

5. Бункер для минералов / бункер для рыбной муки

- Опорожнять и очищать каждые 3 месяца (чаще во влажной среде)
- При необх. накрыть и защитить бункер от попадания в него влаги/грязи

6. Жировая установка

- Жировая установка должна иметь люк.
- Опорожнять и выскабливать раз в год. Чаще, если бункер имеет отстойник без выпускного дрена. При необходимости мыть на очистном сооружении. Не забывать о тщательной просушке.

7. Силосы для готовых продуктов

- Установить дверцу смотрового люка для проведения инспекций
- Инспектировать каждые 14 дней и мыть по мере необходимости

8. Лотковые конвейеры, транспортеры и приемные бункеры

- Проверять транспортеры/трубы **на входе** в мельницу каждые пол года
- Проверять транспортеры/трубы **на выходе** из мельницы кажд. 14 дней
Потребность в очистке после дробления намного выше, т.к. дробленый продукт выделяет тепло и образует конденсат
- Предохранять приемные бункеры от влаги. Инспектировать раз в 4 недели.

План очистки

План очистки дает обзор и систематику. Проводите ежегодную очистку кормотранспортера, а также потолков, окон, наружных силосов и трансп. оборудования.



Снятие экрана с прямошовной трубы с помощью аккумуляторной дрели



Грязь в резинов. манжете



Перед очисткой вытащите вилку из гнезда (должны быть на всех установках)

Будьте осторожны!

- ✓ Выключите УФ лампы
- ✓ Отключите питание
- ✓ Провентилируйте корыто для жидких корм.
- ✓ Используйте пылезащитную маску
- ✓ Отключите кислотный распылитель